



사용설명서

매 직 쉘 프 인 덕 셴 전 기 레 인 지



MIR-K1000W

반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

사용설명서는 사용자가 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.

본 기기는 가정용 및 실내용으로 제작되었으며 상업용 및 실외용 등 용도 이외의 사용을 금지합니다.




1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”
이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.

1. 안전 수칙 사항	3
2. 제품 설명	5
2.1 인덕션에 사용 가능한 용기	5
2.2 적합하지 않은 용기	5
3. 사용 방법	6
3.1 조작부	6
3.2 메뉴 설명	8
4. 청소 및 관리	10
4.1 청소 및 관리	10
5. 문제 해결 가이드	11
5.1 문제 해결 가이드	11
5.2 에러 코드	12
6. 제품 사양	13
6.1 제품 사양	13
6.2 폐가전제품 처리 방법	13

1. 안전 수칙 사항



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.
안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

1. 안전 수칙 사항

※ 본 제품은 다음과 같이 가정용 및 이와 유사한 용도로 사용할 수 있습니다.

- 상점, 사무실 기타 작업 환경 내에서 직원이 사용하는 주방 영역
- 농가
- 호텔, 모텔 기타 숙박업소 환경에서의 고객에 의한 사용
- 민박 형태의 환경

※ 이 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

※ 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 각별한 주의를 기울여 주시기 바랍니다.



경고 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.



주의 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

[중요 안전 사용설명서] 주의 깊게 읽고 나중에 참고할 경우를 대비해서 잘 보관해 주세요.

전원 관련



경고


- 전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하십시오.
- 전원 플러그는 코드가 아래로 향하도록 하고 콘센트 끝까지 확실히 연결하십시오.
- 전원 플러그 및 전원 코드가 손상된 경우 절대로 기기를 사용하지 마시고 지정된 서비스센터에 접수하여 교체 또는 수리를 받으십시오.
- 전원 플러그를 뽑 때에는 전원 플러그를 잡고 빼주세요.
- AC 200V, 60Hz, 16A 이상의 콘센트를 단독으로 사용해 주십시오.



주의

- 장시간 사용하지 않을 경우에는 전원 플러그를 빼주십시오.

1. 안전 수칙 사항



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.
안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

1. 안전 수칙 사항

사용 및 청소 관련

⚠ 경고

- 젖은 손으로 플러그 및 전원 코드를 만지지 마십시오.
- 제품 본체 및 전원 코드를 절대 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
- 제품이 침수되거나 이상 현상이 있으면 절대 임의로 분해, 수리, 개조하지 마시고 서비스센터로 연락하십시오.
- 매직쉐프 서비스 수리기사 이외에는 임의로 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오.
- 제품의 유리상판이 깨진 경우, 기기를 사용하지 마시고 서비스센터에 접수하여 수리 또는 교환을 받으십시오.
- 본 제품을 가연성 가스나 인화성 물질, 화기와 가까운 곳에 설치하지 마십시오.
- 가스가 새는 공간에서 본 제품을 사용하지 마십시오.


⚠ 주의

- 본 제품은 실내용으로 실외에서 사용하지 마십시오.
- 음식물 조리 이외의 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 전원 플러그를 뽑기 쉬운 장소에 제품을 설치하십시오.
- 본 제품은 외부 타이머나 별도의 원격 제어 시스템으로 작동하지 않도록 설계되었습니다.
- 바닥이 뒤틀린 냄비는 사용하지 마십시오. 고르게 가열되지 않아 제품이 손상될 수 있습니다.
- 칼, 포크, 숟가락 등 금속 물체는 표면이 뜨거워질 수 있으므로 상판에 놓지 마십시오.
- 사용하지 않을 때나 청소 시에는 반드시 콘센트에서 전원을 분리하십시오.
- 사용이 끝난 후 팬이 열을 방출하기 위해 계속 작동하므로, 팬이 완전히 멈춘 후에 전원 코드를 분리하십시오.
- 사용 중, 사용 직후에는 상판이 뜨거우니 화상을 입지 않도록 주의하십시오.



주의! 표면 뜨거움

2. 제품 설명



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

2.1 인덕션에 사용 가능한 용기

참고

※ 바닥이 평평하고 지름이 12cm 이상인 철제 용기를 사용하십시오.

a	 a. 철제 육수 냄비	b	 b. 일반 철제 냄비
c	 c. 철제 볶음용 팬	d	 d. 철제 주전자
e	 e. 철제 튀김용 팬	f	 f. 철제 찜기

2.2 적합하지 않은 용기

참고

※ 알루미늄, 구리, 유리, 세라믹 재질의 냄비 또는 바닥 지름이 10cm 이하 또는 20cm 이상인 냄비

						
알루미늄 주전자	유리 냄비	세라믹 냄비	바닥이 평평하지 않은 냄비	받침이 있는 냄비	바닥 지름이 너무 작은 냄비	바닥 지름이 너무 큰 냄비

3. 사용 방법




반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

3.1 조작부



	기능	비고
1	전원	전원 켜짐/꺼짐
2	메뉴	기능 선택 ('전골 - 볶음 - 물' 기능 간 순환 전환)
3	잠금	잠금 기능을 설정하거나 해제
4	타이머	조리 시간 설정
5	증가	전력 혹은 조리 시간 증가
6	감소	전력 혹은 조리 시간 감소

3. 사용 방법



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

3.1 조작부



3. 사용 방법




반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

3.2 메뉴 설명

항목	설명				
전골	메뉴 버튼을 눌러 '전골' 메뉴를 선택하십시오. 전골 아이콘이 깜빡이면서 기본적으로 7단(1400W)으로 작동합니다.				
	해당 기능은 총 10단계의 전력 조절이 가능합니다.				
	200W	400W	600W	800W	1000W
	1200W	1400W	1600W	1800W	2000W
	증가 또는 감소 버튼을 눌러 전력 단계를 조절할 수 있으며 타이머 버튼을 눌러 타이머를 설정할 수 있습니다. (설정 가능 범위: 최대 3시간)				
볶음	메뉴 버튼을 눌러 '볶음' 메뉴를 선택하십시오. 볶음 아이콘이 깜빡이면서 기본적으로 8단(200°C)으로 작동합니다.				
	해당 기능은 총 10단계의 온도 조절이 가능합니다.				
	60°C	80°C	100°C	120°C	140°C
	160°C	180°C	200°C	220°C	240°C
	증가 또는 감소 버튼을 눌러 온도 단계를 조절할 수 있으며 타이머 버튼을 눌러 타이머를 설정할 수 있습니다. (설정 가능 범위: 최대 3시간)				
물	메뉴 버튼을 눌러 '물' 메뉴를 선택하십시오. 물 끓임 아이콘이 깜빡이면서 작동합니다.				
	해당 기능은 자동 기능으로 단계 조절은 불가합니다.				
	기본 작동 시간은 20초이며, 타이머 버튼을 눌러 시간을 조절할 수 있습니다. (설정 가능 범위: 0:03 ~ 0:40)				
	카운트다운이 완료되면 자동으로 전원이 꺼집니다.				

3. 사용 방법




반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

3.2 메뉴 설명

항목	설명
타이머	전골 또는 볶음 기능 작동 중, 타이머 버튼을 눌러 타이머 설정 모드로 진입합니다. 디스플레이에 "0:00"이 깜빡이며 표시됩니다.
	증가 또는 감소 버튼을 눌러 시간을 조절할 수 있으며 설정 범위는 최대 3시간입니다.
	타이머 설정 시, 짧게 누르면 1분 단위로 증감되며, 길게 누르시면 10분 단위로 증감됩니다.
	설정 후 5초 동안 아무 입력이 없고 시간이 "0:00"이 아닌 경우, 타이머 카운트다운 모드로 진입하며 ":" 기호가 깜빡입니다. 반대로 5초 이상 입력이 없고 시간이 "0:00"이라면, 타이머가 취소되고 원래의 작동 상태로 복귀합니다.
	물 끓이기 기능의 경우, 남은 시간을 표시하며 조절 범위는 0:03 ~ 0:40 입니다.
잠금	작동 중에 잠금 버튼을 2초간 길게 누르시면 잠금이 설정되며, 다시 길게 누르시면 잠금이 해제됩니다.

4. 청소 및 관리



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.


4.1 청소 및 관리

※ 중성 세제를 부드러운 천 또는 수건에 묻혀 상판을 닦아 주신 후 물기가 있는 천 또는 수건으로 닦아 주신 후 물기를 제거해 주십시오.

주의

- 청소 전 반드시 전원 플러그를 뽑고, 제품이 완전히 식은 후에 청소를 시작하십시오.
- 본체 또는 전원 코드를 절대 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
- 산성 또는 알칼리성 세제를 사용하지 마십시오.
- 제품을 사용하지 않을 경우, 깨끗하고 건조한 장소에 보관해 주십시오.

5. 문제 해결 가이드




반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

5.1 문제 해결 가이드

문제	원인	해결 방법
전원이 켜지지 않음	전원이 연결되지 않음	점검 후 다시 시도해 주십시오.
	콘센트 및 코드 불량 여부 확인	
전원이 켜져도 작동하지 않음	글라스 상판에 물기가 많음	사용 전, 글라스 상판에 있는 물기를 제거해 주십시오.
사용 중 갑자기 꺼짐	주변 온도가 너무 높음	주변 온도가 낮은 장소로 이동하여 사용하십시오.
	흡입구 또는 배출구 막힘	장애물 제거
	타이머 설정 여부	타이머 설정 여부를 확인하십시오.
	2시간 이상 연속 사용 여부	시간을 다시 설정하십시오.
전원이 켜져도 가열 안됨	회로 손상	서비스 센터에 접수하십시오.

5. 문제 해결 가이드



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

5.2 에러 코드

에러 코드	증상
E0	냄비가 없거나 호환되지 않는 냄비 사용
E1	전원 전압 부족 보호
E2	전원 전압 과전압 보호
E3	열판 표면 온도 센서 오픈 또는 단락 보호
E4	IGBT 온도 센서 오픈 또는 단락 보호
E5	공회전(빈 가열) 보호
E6	IGBT 과열 보호
E7	옆판 표면 온도 센서 오류 보호
E9	디스플레이 보드와 메인보드 간 연결 이상
E	코일 디스크와 메인보드 간 연결 이상
H	작동 종료 후 글라스 표면 뜨거움 주의

6. 제품 사양



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

6.1 제품 사양

제품명	전기레인지
모델명	MIR-K1000W
정격	220-240V~, 50-60Hz, 2000W
제품 크기	406(W) x 280(D) x 66(H) mm
제품 무게	약 2kg

6.2 폐가전제품 처리 방법



제품 폐기 시 반드시 가까운 지역주민센터 혹은 폐기 전문 업체에 연락하십시오.

제품보증서

전기레인지
(가정용)
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날 부터 품질보증기간을 기산합니다.

유 상 서 비 스

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 인테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 다른 서비스 요청시 (해당제품)

*가스제품 열량변경, 제품청소 등

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전사품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프

■ A/S 및 문의처 : 1644-7214

(031) 547-2000

MIR-K1000W

매 직 쉘 프 인 덕 셴 전 기 레 인 지

※ 본 제품은 소비자기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처 • A/S 및 문의처 : **1644-7214** (031) 547-2000